

ngen, greifen!

INHALTSVERZEICHNIS

BANJO HEBELARMKUPPLUNG ADAPTER/VATERTEIL A (IG) 4
BANJO HEBELARMKUPPLUNG ADAPTER/VATERTEIL F (AG) 4
BANJO HEBELARMKUPPLUNG ADAPTER/VATERTEIL E (für Schellenmontage) 4

BANJO HEBELARMKUPPLUNG COUPLER/MUTTERTEIL D (IG) 5
BANJO HEBELARMKUPPLUNG COUPLER/MUTTERTEIL B (AG) 5
BANJO HEBELARMKUPPLUNG COUPLER/MUTTERTEIL C (für Schellenmontage) 5

BANJO HEBELARMKUPPLUNG ENDKAPPE DC (FÜR ADAPTER) 6
BANJO HEBELARMKUPPLUNG ENDSTOPFEN DP (FÜR COUPLER) 6